

Ustawianie niektórych trybów dla bezprzewodowego imager 2D skanera kodów kreskowych MINDEO CS2290

AKTYWACJA TRYBU „INWENTARYZACJA”.

Aby uruchomić tryb „Inwentaryzacja”, wystarczy zeskanować sterujący kod kreskowy umieszczony poniżej. Nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia.



Aby przesać dane należy zeskanować poniższy sterujący kod kreskowy.

Send batch data



AKTYWACJA TRYBU „ZBIERANIA DANYCH OFFLINE”.

W trybie „Zbieranie danych offline” w przypadku utraty komunikacji z bazą skaner zapisze zeskanowane kody kreskowe w pamięci urządzenia, a po przywróceniu połączenia automatycznie pobierze kod kreskowy na urządzenie odbierające. Aby uruchomić tryb operatora wystarczy zeskanować sterujący kod kreskowy umieszczony poniżej.



AKTYWACJA TRYBU „STANDARD”.

Aby przesyłać dane w czasie rzeczywistym w trybie „Standard”, wystarczy, że operator zeskanuje umieszczony poniżej sterujący kod kreskowy, co spowoduje wyłączenie aktywowanych wcześniej trybów.



AKTYWACJA TRYBU „BLUETOOTH MODE”

Aby połączyć skaner poprzez bluetooth z innym urządzeniem wystarczy zeskanować sterujący kod kreskowy umieszczony poniżej.



Aby zmniejszyć opóźnienie transmisji danych w trybie „Bluetooth mode”, wystarczy zeskanować sterujący kod kreskowy umieszczony poniżej.



PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia należy zeskanować sterujący kod kreskowy znajdujący się poniżej.

